

GULVE & TRÆ

Gulvbehandling: giv gulvet ny glans

Beskyt vinyl- og linoleumsgulve med en plejebelægning.

Det skal du bruge

- **DURO UNI – Universel plejebelægning**

Dosering: Afhængigt af gulvbelægningens materiale og alder 1,5–2 l pr. 100 m² (pr. lag). Påføres ufortyndet på det tørre gulv efter grundrengøring. Følg gulvbelægningsproducentens tekniske anvisninger vedr. fabriksbehandlede overflader!

- **DURO TOP LONGLIFE – Højtydende gulvbelægning**

Dosering: Brugsklar – brug ufortyndet. Følg gulvbelægningsproducentens anvisninger.

Sådan gør du

- 1 Gulvet skal være helt rent og tørt.
- 2 Påfør et tyndt lag med en ren moppe.
- 3 Lad laget tørre helt. Tørretid: se databladet.
- 4 Læg evt. et lag mere. Følg produktets vejledning.

Sikkerhed

- Læs etiket og datablad før brug.
- Spær området af, til gulvet er tørt.

Typiske fejl

- Tykke lag – de bliver ujævne og tørrer dårligt.
- At lægge belægning på et snavset gulv.

Spørgsmål og svar

Hvor mange lag skal jeg bruge?

Se produktets datablad.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.