

MASKINER

Valg af gulvvaskemaskine

Find den rigtige maskine til din gulvflade.

Det skal du bruge

- **BY 20001**
Kørende gulvvaskemaskiner
- **B 20001**
Kørende gulvvaskemaskiner

Sådan gør du

- 1 Mål hvor stor flade der skal vaskes.
- 2 Lille flade: kabel- eller lille batterimaskine.
- 3 Mellem flade: batteridrevet gå-bag-maskine.
- 4 Store flader: kørende maskine.
- 5 Spørg os – vi hjælper gerne med valget.

Sikkerhed

- Læs maskinens brugsanvisning.

Typiske fejl

- At vælge for lille maskine til store flader.

Spørgsmål og svar

Kabel eller batteri?

Batteri giver frihed. Kabel er godt til mindre rum.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.